


Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» и описывает лишь некоторые характеристики и функции scala rider Qz. Это справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых основных функций и команд устройства Qz, когда вы находитесь в пути и у вас нет возможности воспользоваться «Руководством пользователя». Вы можете распечатать «Краткое руководство» и сложить его так, чтобы вам было удобно пользоваться им в пути. Вы также можете воспользоваться руководством через ваш смартфон.



- 1 Кнопка питания
- 2 Световой индикатор
- 3 Музыка / Мобильный телефон
- 4 Увеличение громкости
- 5 Гнездо USB / AUX
- 6 Уменьшение громкости

1 | ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Включить / устройство	Нажмите в течение 2 сек. • Включить: СИНИЙ мигает 3 раза + восходящий тон • Выключить: КРАСНЫЙ мигает 3 раза + убывающий тон
Громкость	Коротко нажмите или , чтобы отрегулировать звук используемого звукового источника
Отключить звук динамиков	Одновременно коротко нажмите + и -
Индикация уровня заряда батареи	В режиме ожидания нажмите + в течение 2 сек: • Синий = батарея полностью заряжена • Фиолетовый = батарея заряжена наполовину • Красный = батарея почти разряжена
Включение/Отключение Голосовых инструкций	через Cardo Community (по умолчанию функция включена)

2 | ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА

Отсутствует	scala rider выключен
1 СИНИЙ индикатор мигает каждые 3 сек.	Режим ожидания – Активные аудио источники отсутствуют
2 СИНИЙ индикатор мигает каждые 3 сек.	Активный режим – Звонок или вызов в процессе/ музыка или другие аудио источники включены
1 КРАСНЫЙ индикатор мигает каждые 3 сек.	Режим ожидания – Низкий заряд батареи
2 КРАСНЫЙ индикатор мигает каждые 3 сек.	Активный режим – Батарея почти разряжена
Непрерывное свечение КРАСНОГО индикатора	Зарядка

3 | НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО СОЕДИНЕНИЯ (VOX)

Активация VOX	Громко произнесите любое слово в микрофон
Ответить на звонок	Громко произнесите любое слово в микрофон
Отклонить звонок	Сохраняйте молчание в течение 15 сек.
Чувствительность VOX (По умолчанию: Средняя)	Настройте через Cardo Community. Высокая: Используйте, если сложно активировать VOX Низкая: Используйте, если слишком легко активировать VOX

4 | УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, GPS, MP3-ПЛЕЕР

Установка соединения через Bluetooth Канал 1	В режиме ожидания нажмите + в течение 5 сек.
Установка соединения через Bluetooth Канал 2	В режиме ожидания нажмите - в течение 5 сек.

5 | ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

Ответить на звонок	Коротко нажмите или произнесите любое слово, чтобы ответить с помощью VOX
Отклонить звонок	Сохраняйте молчание в течение 15 сек. или нажмите и удерживайте в течение 2 сек.
Завершить звонок	Коротко нажмите
Голосовой набор* (если поддерживается телефоном)	Коротко одновременно нажмите и , следуйте инструкциям телефона
Повторный набор*	В режиме ожидания одновременно нажмите и удерживайте и в течение 2 сек.
Горячий набор**	Коротко нажмите три раза
Настройте телефон по умолчанию***	Во время вызова по телефону нажмите и удерживайте + в течение 5 сек.
Переключение телефона по умолчанию***	В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 сек.

* Данная функция недоступна во время вызовов по Интернету или звонков с мобильного телефона
** Для использования функции «Горячий набор» сначала следует настроить устройство scala rider через платформу Cardo Community.
*** Если два мобильных телефона подключены к scala rider, следует выбрать один из них для использования в качестве телефона по умолчанию, чтобы совершать исходящие вызовы.

6 | ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНУЮ ОПЦИЮ A2DP

Воспроизведение	В режиме ожидания коротко нажмите
Пауза/Стоп	Нажмите в течение 2 сек.
Следующая дорожка	При прослушивании музыки коротко нажмите
Предыдущая дорожка*	При прослушивании музыки дважды коротко нажмите

*Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

7 | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перезагрузка	Если устройство scala rider перестает реагировать, перезагрузите его, для этого выключите и снова включите устройство (нажмите и удерживайте в течение 2 сек.).
Сброс установок соединения (удаляет все ранее соединенные устройства)	1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте + в течение 5 сек. до тех пор, пока не начнут попеременно мигать красный и синий светодиодные индикаторы. 2. Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. до тех пор, пока на устройстве scala rider 5 раз не мигнет фиолетовый индикатор.

Содержание данного Руководства пользователя, включая все тексты, иллюстрации и схемы, является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании Cardo Systems, Inc. (далее «Компания») и защищено законом об авторском праве. Любое частичное или полное воспроизведение, перевод и распространение без предварительного письменного разрешения Компании строго запрещены. Любые права, которые прямо не предоставляются на основании данного руководства, защищены.